

VAG SIEMENS SIMOS PCR2.1 (Diesel)



Questo driver permette di leggere e scrivere in OBD la centralina senza doverla settare in boot mode.

This driver can read and write the ECU via OBD without have to set in boot mode.

1.6 16V TDI SIMOS PCR2.1 UNLOCK BY OBD *CAN

- Quando in scrittura si carica un file **modificato** la patch per lo sblocco viene applicata **sempre in automatico** dal software; caricando invece il file originale il software lascia la scelta all'utente se applicare o no la patch.
- **è importante selezionare sempre la modalità di Programmazione su INTERA per applicare la patch. Dalla seconda scrittura in poi, invece, è possibile scrivere solo le tabelle dato che la patch è già stata applicata.**

- When you write a **modify** file, the patch for the unlocking is **always applied automatically** by the software; instead loading the original file the software leaves the choice to the user whether to apply the patch or not.
- **it is important select always the Programming on COMPLETE to apply the patch. Instead, from the second writing on, it is possible to write only the tables because the patch has already been applied.**



ATTENZIONE - IN CASO DI ERRORE:

Nel caso in cui il software non riesca a terminare la scrittura in OBD, potrebbe dare errore al 6%. In questo caso bisogna connettere a banco il seguente pinout e rilanciare la scrittura INTERA del file originale usando lo stesso driver. (Quando il software chiede se vuoi applicare la patch cliccare su SI). A questo punto sarà possibile rimettere la centralina sulla macchina e scrivere il file modificato selezionando la modalità di programmazione su Tabelle.

ATTENTION - IN CASE OF ERROR:

If the software cannot finish the writing via OBD could give error to 6%. In this case, you have to connect the following pinout to the desk and start the COMPLETE programming of the original file with the same driver. (When the software asks if you want to apply the patch click on YES). Now, you can put the ECU on the car and write the modified file by selecting the programming mode on Tables.

USE TRICORE CABLE



RED: +12V | BLACK: GROUND | BLUE: CAN-H | ORANGE: CAN-L

