

Per comunicare con il micro MPC (gestione motore)
andare alla sezione :

- BDM MPC55x/56x

For micro MPC (engine management) go to:

- BDM MPC55x/56x

Per micro Tricore (gestione cambio automatico)
andare alla sezione

- TCU Gear del software Dfox

For micro Tricore (gear management) go to:

- TCU Gear of the software Dfox