

Porta di connessione per ECU Bosch con Tricore *Connections port for Bosch Ecus with Tricore*

La figura sottostante mostra la configurazione della porta di connessione per centraline BOSCH con processore Tricore e quali segnali sono assegnati ai pin principali.

In alternativa al pinout della spina principale esterna è possibile alimentare e comunicare con la centralina tramite la seguente connessione.

N.B.: Vale solo per le centraline BOSCH.

The figure underlying shows the configuration of the door of connection for ECUs BOSCH with microprocessor Tricore and which signals have assigned at the main pins.

Alternatively the pinout connections of the external plug you can use this door for give power and communicate with the control unit.

P.S.: It's only for ECU BOSCH.

