



ECU ME17.8.8 - TC1767 Int. Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le connessioni come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the connections like shown in the figure.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

