



ECU EDC17 CP05 HW2 - TC1797 Internal Flash

FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)



Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797


STEP1: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797



Gray wire of the Tricore cable



Se a inizio lettura esce il messaggio di errore:

“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

seguire le istruzioni alla fase 2...

When you start reading if appear the error message:

“ERROR UNLOCK READ – TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

follow the instructions to step 2...

FASE 2: (RICERCA PASSWORD)


Dissaldare il filo grigio per disabilitare il Boot Mode, sostituire sul pinout il filo verde con un filo rosso +12V del cavo Tricore come in figura seguente, e utilizzare il driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V13 FORD EDC17

STEP 2: (SEARCH PASSWORD)

Unsolder the gray wire to disable the Boot Mode, change on the pinout the green wire with a red wire +12V and use the driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V13 FORD EDC17



Se questo tool trova le password tornare alla fase 1 per leggere e scrivere in boot la centralina. Se invece non trova le password, seguire le istruzioni alla fase 3.

If this driver find the password return to step 1 for reading and writing in bootmode. If it doesn't find the password, follow instruction on step 3.

FASE 3: (RICERCA PASSWORD)


Aggiungere i fili bianco e viola sul pinout come in figura sottostante ed utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 3: (SEARCH PASSWORD)

Add white and violet wires on pinout like in figure below and use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*



A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre nuovamente la centralina in Boot Mode come descritto alla fase 1.

Now, once you have found the password, you can read/write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in step 1.