

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e il filo grigio come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and the gray wire like shown in the figure.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

