

BOSCH ME2.1 [C167] - Mercedes Benz [Gasoline]

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ MERCEDES
→ [model]
→ **Bosch ME2.1**

Use the following driver to read and write:
→ MERCEDES
→ [model]
→ **Bosch ME2.1**

È POSSIBILE LEGGERE LA ECU IN 2 MODI:

- **VIA OBD** (Tempo di lettura 1 ora)
Oppure
- **CON PIN DI BOOT** (Tempo di lettura 2 minuti)

IT IS POSSIBLE TO READ THE ECU IN 2 WAYS:

- **VIA OBD** (Reading time: 1 hour)
Or
- **WITH BOOT PIN** (Reading time 2 minutes)

INVECE PER LA **SCRITTURA** BISOGNA CONNETTERSI IN **OBD** SU AUTO SENZA CONNETTERE IL BOOT.

TO WRITE IT'S NECESSARY TO CONNECT IN OBD TO THE CAR WITHOUT CONNECTING THE BOOT.

Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione (per la lettura)
- Cavo OBD (per la scrittura)

Kit to use:
- Multifunction cable (for reading)
- Cavo OBD (for writing)

Per leggere la centralina collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.

To read the control unit, connect the multifunction cable as follows.

RED: + 12V	B3, B4, A2
BLACK: GROUND	A3
GREEN: K-LINE	C39
GREY: BOOT	On the pcb

