

FIAT
BOSCH M155 (Gasoline)

Micro: C167

Driver: Use driver in OBD car list. (Example: Car > Fiat > Bravo > 1.2 Bosch M1.5.5)

RED: + 12V | **BLACK: GROUND** | **GREEN: K-LINE**



Connettere con un ago a massa il punto indicato, successivamente alimentare la centralina, staccare l'ago e lanciare il driver per lettura/scrittura. (Per la scrittura il voltaggio deve essere superiore a 13V)

Connect the point indicated with a needle to ground, after that switch on the ECU, remove the needle and start the driver to read and write. (For writing, the voltage must be higher than 13V)

