

BOSCH ME2.1 [C167] - Alfa Romeo [Gasoline]

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ ALFA ROMEO
→ [model]
→ **Bosch ME2.1**

PER **LEGGERE** LA CENTRALINA VA CONNESSO IL FILO GRIGIO DI BOOT SUL PIN DELLA FLASH COME MOSTRATO DI SEGUITO.

INVECE PER LA **SCRITTURA** BISOGNA CONNETTERSI IN **OBD** SU AUTO SENZA CONNETTERE IL BOOT.

Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione (per la lettura)
- Cavo OBD (per la scrittura)

Per leggere la centralina collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.

Use the following driver to read and write:
→ ALFA ROMEO
→ [model]
→ **Bosch ME2.1**

TO **READ** THE ECU, CONNECT THE GREY BOOT WIRE TO THE FLASH PIN AS SHOWN BELOW.

TO **WRITE** IT'S NECESSARY TO CONNECT IN **OBD** TO THE CAR WITHOUT CONNECTING THE BOOT.

Kit to use:
- Multifunction cable (for reading)
- Cavo OBD (for writing)

To read the control unit, connect the multifunction cable as follows.

RED: + 12V	B3, B4, A2
BLACK: GROUND	A3
GREEN: K-LINE	C39
GREY: BOOT	On the pcb

