



ECU FOMOCO BOSCH MED17.2.2 - TC1797 Internal Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder gray wire like shown in the figure.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

