

OPEL

BOSCH ME7.6.1 (Gasoline)



DRIVER: FULL MODE → BOSCH ECUS → ME7.6.1
FULLMODE / 29F8000 FULLMODE
MICRO: ST10F275 / 29F800BB

INFO

(EN) Connect the following pinout with the Tricore Cable and select the indicated driver.

(IT) Collegare il seguente pinout con il cavo Tricore e selezionare il driver indicato.

(EN) Ground the ECU housing with the black wire of the Tricore cable.

(IT) Mettere a massa la carcassa della Ecu con il filo nero del cavo Tricore.



RED: + 12V | BLACK: GROUND | GREEN: K-LINE

