



## ECU EDC17 C42 - TC1767 Internal Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1767**

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure. Use the driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1767**

