



ECU Siemens Continental SID305 HW02 - TC1766 Internal Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze/connessioni come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances/connections like shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

