

- Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione
 - 1 resistenza da 100 Ω
 - 2 resistenze da 1000 Ω

- Kit to use:
- Multifunction cable
 - 1 resistances of 100 Ω
 - 2 resistances of 1000 Ω

LETTURA E SCRITTURA ECU

STEP 1

READ AND WRITE ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto successiva.
Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1782



Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below.
Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1782

RED: + 12V	103
BLACK: GROUND	97
GREEN: IGNITION	48
BLUE: CAN-H	69
ORANGE: CAN-L	68

