


Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.
Per questa ECU ci sono 3 diversi tipi di versioni hardware, provare in serie le seguenti 3 combinazioni. La centralina non subirà alcun danno durante i test di connessione.

Connect the multi-function cable as follows. For this ECU there are 3 different types of hardware versions, try the following 3 combinations in series. The ECU will not suffer any damage during connection tests.

RED: + 12V	1, 18		
BLACK: GROUND	2		
BLUE: CAN-H	56		
ORANGE: CAN-L	55		
WHITE	92	89	9
BROWN	89	92	



Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH TRICORE
→ BMW
→ TC1797 - BMW
→ EDC17 C50

To read and write use the following driver:
→ BENCH TRICORE
→ BMW
→ TC1797 - BMW
→ EDC17 C50