

TOYOTA DENSO 4 PLUG K-LINE (Diesel)

Queste ECU si possono leggere e scrivere sia sulla macchina tramite OBD sia a banco connettendo il pinout.

These ECUs can be read and written on the car through OBD or through pinout on the table.

PER DATI E LETTURA:

USARE IL CAVO OBD CONNETTENDOLO DIRETTAMENTE ALLA PRESA OBD DELL'AUTO.

FOR DATA AND READING:

USE THE OBD CABLE CONNECTED DIRECTLY TO THE OBD PLUG ON THE CAR.

FOR READING CONNECT DIRECTLY OBD CABLE




PER LA SCRITTURA:

EFFETTUARE DEI LINK COME IN FOTO:

FOR WRITING:

MAKE LINKS LIKE IN THE PICTURE:




IN ALTERNATIVA E' POSSIBILE CONNETTERE LA CENTRALINA A BANCO TRAMITE PINOUT. Vedi pagina successiva..

ALTERNATIVE IT'S POSSIBLE TO CONNECT THE ECU ON THE TABLE THROUGH PINOUT. See next page..


USE TRICORE CABLE



PINOUT FOR READING:



PINOUT FOR WRITING:



BOOT PIN:
JUST FOR WRITING CONNECT
THIS PIN TO GROUND