



È possibile comunicare con questa centralina anche con il metodo BAM. Vedere capitolo BOOT NEXUS BAM.


It's possible to communicate with this ECU also with the BAM method. Check chapter BOOT NEXUS BAM.

- Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione
 - Cavo flat arcobaleno

- Kit to use:
- Multifunction cable
 - Rainbow flat cable


Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect multifunction cable as follows:



Saldare il flat arcobaleno:

Solder the rainbow flat cable:



- Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
- > BDM/JTAG
 - > JTAG NEXUS MPC/SPC
 - > MPC/SPC56xx

- To read and write use the following driver:
- > BDM/JTAG
 - > JTAG NEXUS
 - > MPC/SPC56xx