


PCMflash


Engine Control Unit

SID209


T1




T2



T3



+12V	T1: 5, 39	CAN-L	T1: 11
GND	T1: 3	CAN-H	T1: 10



Switching to BSL mode required to Unlock ECU. Solder resistors as shown above /
 Для разблокировки ЭБУ переведите его в BSL режим как указано выше.

FORD

pcmflash.ru

v.1

2023-05-14