

Questa centralina ha 2 processori

This ECU has 2 processors



MICRO 1:

Kit da utilizzare:

- Cavo multifunzione
- Bench Box v.2

Kit to use:

- Multifunction cable
- Bench Box v.2

Per **LEGGERE** e **SCRIVERE** il micro 1 connettere i fili come da schema seguente.

Utilizzare il seguente driver:


- BENCH MODE
- YAMAHA
- SH7052
- Denso 13S-8591A-xx (Micro 1 / Micro 2)



To **READ** and **WRITE** the micro 1 connect the wires as shown in the following diagram.

Use the following driver:

- BENCH MODE
- YAMAHA
- SH7052
- Denso 13S-8591A-xx (Micro 1 / Micro 2)



Esempio di connessione:

Example of connection:



## MICRO 2:

Per **LEGGERE** e **SCRIVERE** il micro 2 connettere i fili come da schema seguente.

Utilizzare il seguente driver:


- BENCH MODE
- YAMAHA
- SH7052
- Denso 13S-8591A-xx (Micro 1 / Micro 2)



To **READ** and **WRITE** the micro 2 connect the wires as shown in the following diagram.

Use the following driver:

- BENCH MODE
- YAMAHA
- SH7052
- Denso 13S-8591A-xx (Micro 1 / Micro 2)



Esempio di connessione:

Example of connection:

