


MEMS 3 (MC32xx)



Se non dovesse riconoscere il micro, ruotare il flat di 180 gradi sulla pista.

If it does not recognize the micro, rotate the flat 180 degrees on the track.