

Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione

Kit to use:
- Multifunction cable

LETTURA E SCRITTURA ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante.
Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1796



READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below.
Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1796

RED: + 12V	64
BLACK: GROUND	1, 2
GREEN: IGNITION	87
BLUE: CAN-H	68
ORANGE: CAN-L	67

