


DENSO - Subaru [Gasoline]



Per connettersi alla centralina utilizzare:
- Cavo multifunzione

To connect to the control unit use:
- Multifunction cable

RED: + 12V
BLACK: GROUND
GREEN: K-LINE
RED/WHITE



ATTENZIONE:
PER SCRIVERE LA CENTRALINA LA TENSIONE
DEVE ESSERE DA 12V A MASSIMO 12,5V.

ATTENTION:
TO WRITE THE CONTROL UNIT, THE VOLTAGE
MUST BE 12V TO A MAXIMUM OF 12.5V.