

LETTURA E SCRITTURA TCU	STEP 1	READ AND WRITE TCU
Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante. Utilizzare il seguente driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1766		Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below. Use the driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1766

RED: + 12V	5, 75, 41
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	77
ORANGE: CAN-L	60

