

Fiat EDC16C39 K-LINE

Se a inizio della scrittura della centralina EDC16C39 appare l'errore "Cambio velocità" bisogna collegare solo questi 3 pin alla presa OBD della vettura:

If at the beginning of writing of a ECU EDC16C39 appear the message "Error change speed" at the beginning of writing you have to connect only these 3 pins to the OBD plug of the vehicle:

