



Per connettersi alla centralina utilizzare:



- Cavo multifunzione
- Consigliamo l'utilizzo di un Ez-Hook per la connessione al pin del micro:

<https://e-z-hook.com/test-hooks/micro-hook/x2015-ultra-thin-double-gripper-micro-test-hook/>

To connect to the control unit use:

- Multifunction cable
- We recommend the use of an Ez-Hook
- for the connection to the micro-pin:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>RED: + 12V</b>      | <b>5</b>  |
| <b>BLACK: GROUND</b>   | <b>1</b>  |
| <b>GREEN: IGNITION</b> | <b>9</b>  |
| <b>BLUE: CAN-H</b>     | <b>33</b> |
| <b>ORANGE: CAN-L</b>   | <b>46</b> |



Grey wire

