



Hitachi Phase 3

Hitachi Phase 3




Use Renesas cable:



READ:

SPINA A



SPINA B



WRITE:

SPINA A



SPINA B



Saldare due faston ai fili bianco e viola del cavo renesas per connetterli ai pin B56 e B55 della spina della centralina.

Solder two faston at the wires white and violet for connecting to pin B56 and B55 of the Ecu's plug.

ATTENZIONE !

Se la ecu NON DOVESSE comunicare si prega di invertire i fili Bianco e Viola fra di loro.

ATTENTION !

If the ECU does NOT have to communicate please reverse the White and Purple wires between them.